


CMC ファイルを出力する方法

更新日


2008/05/28

1. ファイルより[管理作業]を選択し、ファイル管理を表示させます
2. 出力したいデータを選択します。複数選択可。(選択すると水色表示になります)
3. コマンドメニューの出力ボタンを押します。



4. 「出力帳票印刷」ダイアログが表示されます。

- ① 出力フォルダで出力先を指定します。(参照ボタンを押すとフォルダ参照ダイアログが表示され保存先を指定することが出来ます)
- ② 対象: CMC ファイルだけにチェックを入れます。
- ③ 実行ボタンを押します



- 本書に含まれている内容は、いかなる保証もない現状バージョンで提供されるものです。
- 本書の内容に対するソフトの使用、使用結果に対しては正確性、真実性等のいかなる表明、保証も致しません。またバージョンアップで予告無しに仕様の変更をすることがあります。
- 本書の内容を無断で転用することを禁じます。